

Manual de control duplicador COPY 3

Características:

El control COPY 3 permite duplicar códigos de tecnología copiable como controles de puerta de estacionamiento , alarmas, etc. Luego se necesita cualquier frecuencímetro para el ajuste de la frecuencia.



Jumper para ajuste de frecuencia

Trimer para ajuste de frecuencia

Jumper de programación

Como duplicar un control:

1. Conectar el jumper de programación.
2. Presionar y mantener el botón origen (control original) y el botón destino (copy 3) y acercar ambos controles lo mas cerca posible.
3. La señal es capturada por el COPY 3 cuando el led verde titile 3 veces de manera intensa.
4. Repetir desde el paso 2 para los demás pulsadores a copiar.
5. Desconectar el jumper de programación.
6. Con cualquier frecuencímetro. Medir la frecuencia del control original.
7. Ajustar la frecuencia del control COPY 3 igual a la frecuencia del control original actuando sobre el trimer de ajuste.

NOTA: El jumper para el ajuste de frecuencia sirve para ubicarse en el rango de frecuencia que se necesita ajustar con el trimer.