

Sistema Silver

Config RX Silver



Especificaciones Técnicas

Alimentación: AC ó DC Desde 12 V hasta 24 V

Tipo de salida: NA contacto seco

Corriente Máxima a contacto seco: 7 A

Frecuencia de Trabajo: 433.9 MHz

Modulación: ASK (Amplitude Shift Keying)

Características

Es un receptor multiaplicación en cual puede ser utilizado para la activación de cualquier sistema de forma inalámbrica. Debido a su capacidad de contacto y modo de funcionamiento programable, el receptor puede utilizarse para activar arranque de motores, encendido de luces, sistemas de pánico, etc.

1) Funcionamiento

El canal 1 funciona únicamente en **Modo Pulso**, es decir, al presionarlo una vez, el contacto NA cierra por aproximadamente 1 segundo y luego vuelve a su posición NA. Si se mantiene presionado el pulsador 1 (izquierda), la salida se mantiene activa hasta soltarlo

El canal 2 tiene dos modos de funcionamiento: **Modo Switch** y **Modo Pulso**

El **Modo Pulso** implica que el contacto del relé 2 funciona como lo descrito para el canal 1, es decir; al presionarlo una vez, el contacto NA cierra por aproximadamente 1 segundo y luego vuelve a su posición NA. Si se mantiene presionado el pulsador 1 (izquierda), la salida se mantiene activa hasta soltarlo. El canal 2 operará en Modo Pulso siempre y cuando, el jumper denominado “**LATCH SELECTION**” este **desconectado (posición OFF, solo conectado un pin)**.

Cuando el jumper “LATCH SELECTION” **este conectado (posición ON)** el canal 2 se comportará en **Modo Switch**, es decir; al presionar el botón 2 (derecho) una vez, el contacto NA cierra y permanece en ese estado hasta que el botón 2 sea pulsado nuevamente. Esto es útil para encender luces o sistemas de pánico, etc.

2) Como grabar un control remoto

- Oprima y suelte el botón de grabación “LEARNING BUTTON”, esto hará que los leds enciendan.
- Presione el botón del control remoto 2 veces en menos de 5 segundos, los leds se apagaran lo cual indica que se ha completado la grabación de manera exitosa.

Repita la operación anterior para grabar más controles remotos. El sistema puede memorizar hasta 20 transmisores.

3) Como borrar la memoria del receptor

- Presione por al menos 7 seg. el botón de grabación “LEARNING BUTTON” y suéltelo, los leds parpadearan 4 veces y luego se apagaran, esto indica que se ha completado exitosamente el proceso de borrado.

